

NYA RIKTLINJER FELANMÄLAN HISSAR GÅSHAGA PIRAR 3

NÖDTELEFONER SITTER INNE I HISSEN OCH ÄR AKTIVERADE DYGNET RUNT OCH GÅR DIREKT TILL SCHINDLER.

Största anledningen till hisstopp är grus i hisspåren där dörrarna går. Vi ber därför medlemmar ta bort grus så fort det fallit ner i spåren. Det gäller alla våningsplan.

Obs! Skulle det visa sig att det är en bomuttryckning debiteras den medlem som gjorde felanmälan.

FEL	Felsökning	Åtgärd om felet består	VEM
Hissen står still	Se om grus ligger i spåret. Om det är åtkomligt dammsug bort eller ta bort för hand.	Ring Schindler på felanmälan 020 – 313333 vardagar mellan 07.00 -16.00. Mail: felanmalan@schindler.se Utanför kontorstid om hissen behövs tas i bruk omedelbart ring ovanstående nummer och begär jourutryckning.	Medlem
Hissdörrarna går inte upp på ditt våningsplan	Åk till ett annat hissplan och se om dörrarna öppnas. Kontrollera sedan om grus kan avlägsnas från spåret på det plan dörrarna inte öppnas.	Ring Schindler på felanmälan 020 – 313333 vardagar mellan 07.00 -16.00. Mail: felanmalan@schindler.se Utanför kontorstid om hissen behövs tas i bruk omedelbart ring ovanstående nummer och begär jourutryckning.	Medlem
Trasig belysning och övriga icke akuta fel.		Ring Schindler på felanmälan 020 – 313333 vardagar mellan 07.00 -16.00. Mail: felanmalan@schindler.se	Medlem